CORNER
ASSEMBLY

100

459

101   102   103

100   101   102   103

120
40   40
26   14

13 1/2

SPLICE PLATE
& BOLTS

ELASTIC
COMPENSATOR

459
STAND OFF
BLOCK +
ANGLE TRUSS
SEAT

458
DOUBLE
TRUSS

457
SPANDREL

456

PRE FAB
FLOOR
ASSEMBLY

PLAN

120

29

103   102   101

100   459

SPANDREL

48

29

144

432

4" SLAB

52

DOUBLE
TRUSS

52

56

36

92

120

CORNER
ASSEMBLY

120

TYPICAL FACADE PANEL